


## Stiftenü / Stiftaktivierung



### Radierer




Wählen Sie den Radierer um Elemente/Objekte mit dem Finger zu löschen.

Wenn Sie erneut auf den Radierer drücken erscheint ein Mülleimer. Wählen Sie diesen um Ihr komplettes Tafelbild zu löschen.



Bei aktivierter Stiftfunktion können Sie alternativ auch mit aufgesetztem Handballen radieren ohne, dass Sie die Radierfunktion auswählen müssen.

### Touch - Bedienung



### Markieren



Elemente/Objekte um zu markieren entweder umranden oder durchstreichen.

### Quelle öffnen



Sie arbeiten beispielsweise an der Quelle „HDMI 4“ an der Ihr PC angeschlossen ist und wechseln zwischenzeitlich wieder zu Ihrer Schreibtafel. Wenn Sie das Symbol „Quelle“ in der Schreibtafel auswählen springt der Screen wieder auf „HDMI 4“ zu Ihrem PC. Das geht mit allen Quellen. Immer die zuletzt verwendete Quelle wird wieder aktiv. Dies erleichtert Ihnen z.B. das Ausschneiden von Elementen die Sie in Ihr Tafelbild einfügen könnten.

### Menü - Leiste ausblenden




Hintergrund (z.B. Schul-Lineatur) wählen




Dateien öffnen



Schritt vor/zurück



Neue Seite hinzufügen/Seiten wechseln



Speichern



Mit einem Tipp auf die Seitenzahlen gelangen Sie in die Seitenübersicht.